

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ TAU-72.IP/TAU-36.IP ДО НОВЕЙШЕЙ ВЕРСИИ



В новейших версиях изменился принцип обновления ПО и формат файлов прошивки, поэтому при обновлении ПО будьте внимательны и следуйте инструкции.

Порядок обновления ПО на новейшую версию (2.18.0).



Файл ПО версии **2.18.0** должен иметь имя **tau72-2.18.0.X**.

Если текущая версия ПО на шлюзе **1.9.0** и младше (в том числе и старые версии, которые имеют 4-х значное название версии), необходимо:

1. Иметь доступ к COM-порту, иметь при себе резервное ПО и конфигурацию (в случае проблем с обновлением).
2. Загрузить файл ПО версии **1.11.4**:
http://old.eltex-co.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/1_11_4/firmware.tar.gz
3. Загрузить файл ПО версии **2.18.0**.
4. Перед обновлением перезагрузить шлюз для освобождения оперативной памяти.
5. В Web-конфигураторе оборудования выбрать меню «*Service/Firmware upgrade*». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с версией **1.11.4**, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «*Universal firmware upgrade*», и нажать кнопку «*Upgrade firmware*».
Файл ПО должен иметь имя **firmware.tar.gz**.
6. Дождаться завершения процесса смены ПО, по окончании процесса устройство должно перезапуститься.
7. После перезапуска открыть Web-конфигуратор и нажать кнопку «*Save*» любого из пунктов меню конфигурации, например, на закладке «*Network*».
8. После сохранения конфигурации обновить ПО аналогичным способом с помощью файла ПО версии **2.18.0**. Файл ПО версии 2.17.2 должен иметь имя **tau72-2.18.0.X**.



В случае невозможности обновления ПО через Web-интерфейс либо другими способами необходимо воспользоваться резервным методом обновления встроенного ПО, описанным в Руководстве по эксплуатации в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

Если текущая версия ПО с **2.1.0** до **2.1.4** включительно, необходимо:

1. Загрузить файл ПО версии **2.1.4**:
http://old.eltex-co.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_1_4/firmware.tar.gz
2. Загрузить файл ПО версии **2.18.0**.

3. В Web-конфигураторе оборудования выбрать меню «*Service/Firmware upgrade*». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 2.1.4**, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «*Universal firmware upgrade*», и нажать кнопку «*Upgrade firmware*». Файл ПО должен иметь имя **tau72-2.18.0.X**.
4. После перезагрузки оборудования обновить ПО аналогичным способом с помощью файла ПО версии 2.18.0. Файл ПО версии 2.18.0 должен иметь имя **tau72-2.18.0.X**.

Если текущая версия ПО с 2.2.0 до 2.5.0 включительно, необходимо:

1. Загрузить файл ПО **версии 2.5.0**:
http://old.eltex-co.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_5_0/firmware.img72
2. Загрузить файл ПО **версии 2.18.0**.
3. В Web-интерфейсе оборудования выбрать меню «*Service*», закладку «*Firmware upgrade*». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 2.5.0**, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «*Universal firmware upgrade*», и нажать кнопку «*Upgrade firmware*». Файл ПО должен иметь имя **tau72-2.18.0.X**.
4. После перезагрузки оборудования обновить ПО аналогичным способом с помощью файла **версии 2.18.0**. Файл ПО версии 2.18.0 должен иметь имя **tau72-2.18.0.X**.

Если текущая версия ПО 2.5.0 и старше, необходимо:

1. Загрузить файл ПО **версии 2.18.0**
2. Перед обновлением ПО необходимо перезапустить устройство для освобождения кэша из оперативной памяти.
3. В Web-интерфейсе оборудования выбрать меню «*Service*», закладку «*Firmware upgrade*». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 2.18.0**, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «*Universal firmware upgrade*», и нажать кнопку «*Upgrade firmware*». Файл ПО должен иметь имя **tau72-2.18.0.X**.



В случае невозможности обновления ПО через Web-интерфейс либо другими способами необходимо воспользоваться резервным методом обновления встроенного ПО, описанным в данном Руководстве по эксплуатации в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Необходимые файлы находятся в архиве `reserve_soft.zip`.