

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ TAU-72.IP/TAU-36.IP ДО НОВЕЙШЕЙ ВЕРСИИ



В новейших версиях изменился принцип обновления ПО и формат файлов прошивки, поэтому при обновлении ПО будьте внимательны и следуйте инструкции.

Порядок обновления ПО на новейшую версию(2.13.1)



Файл ПО версии **2.13.1** должен иметь имя «**firmware.img72**».

Если текущая версия ПО на шлюзе **1.9.0** и младше (в том числе и старые версии, которые имеют 4-х значное название версии), необходимо:

1. Загрузить файл ПО версии **1.11.4**
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/1_11_4/firmware.tar.gz
2. Загрузить файл ПО версии **2.13.1**
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_13_1/firmware.img72
3. В WEB-конфигураторе оборудования выбрать меню «Service/Firmware upgrade». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 1.11.4**, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «Universal firmware upgrade», и нажать кнопку «Upgrade firmware». Файл ПО должен иметь имя «**firmware.tar.gz**».
4. Дождаться завершения процесса смены ПО, по окончании процесса устройство должно перезапуститься.
5. После перезапуска открыть WEB-конфигуратор и нажать кнопку «Save» любого из пунктов меню конфигурации, например, на закладке «Network».
6. После сохранения конфигурации обновить ПО аналогичным способом с помощью файла ПО **версии 2.13.1**. Файл ПО версии 2.13.1 должен иметь имя **firmware.img72**.

Если текущая версия ПО с **2.1.0** до **2.1.4** включительно, необходимо:

1. Загрузить файл ПО версии **2.1.4**
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_1_4/firmware.tar.gz
2. Загрузить файл ПО версии **2.13.1**
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_13_1/firmware.img72
3. В WEB-конфигураторе оборудования выбрать меню «Service/Firmware upgrade». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 2.1.4**, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «Universal firmware upgrade», и нажать кнопку «Upgrade firmware». Файл ПО должен иметь имя «**firmware.img72**».
7. После перезагрузки оборудования обновить ПО аналогичным способом с помощью файла ПО **версии 2.13.1**. Файл ПО версии 2.13.1 должен иметь имя **firmware.img72**.

Если текущая версия ПО с **2.2.0** до **2.5.0** включительно, необходимо:

1. Загрузить файл ПО версии **2.5.0**
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_5_0/firmware.img72
2. Загрузить файл ПО версии **2.13.1**
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_13_1/firmware.img72
3. В WEB-интерфейсе оборудования выбрать меню «Service», закладку «Firmware upgrade». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 2.5.0**, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «Universal firmware upgrade», и нажать кнопку «Upgrade firmware». Файл ПО должен иметь имя «**firmware.img72**».
4. После перезагрузки оборудования обновить ПО аналогичным способом с помощью файла **версии 2.13.1**. Файл ПО версии 2.13.1 должен иметь имя **firmware.img72**.

Если текущая версия ПО **2.5.0** и старше, необходимо:

1. Загрузить файл ПО версии **2.13.1**

http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_13_1/firmware.img72

2. Перед обновлением ПО необходимо перезапустить устройство для освобождения кэша из оперативной памяти.
3. В WEB-интерфейсе оборудования выбрать меню «*Service*», закладку «*Firmware upgrade*». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 2.13.1**, воспользовавшись кнопкой «*Обзор*» в секции «*Universal firmware upgrade*», и нажать кнопку «*Upgrade firmware*». Файл ПО должен иметь имя «***firmware.img72***».



В случае невозможности обновления ПО через WEB-интерфейс либо другими способами, необходимо воспользоваться резервным методом обновления встроенного ПО, описанным в данном руководстве в ПРИЛОЖЕНИИ Б Резервное обновление встроенного ПО устройства, необходимые файлы находятся в архиве `reserve_soft.zip`.