

Комплексные решения для построения сетей



UEP5-2

Руководство по эксплуатации

Версия 1.4.0

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Описание и работа изделия	4
	2.1 Назначение UEP5-2	4
	2.2 Характеристики	4
	2.3 Состав изделия	5
	2.4 Конструктивное исполнение	5
	2.5 Световая индикация	8
	2.6 Устройство и работа	9
	2.7 Комплект поставки	9
3	Установка и подключение	10
	3.1 Установка устройства в стойку	10
	3.2 Установка модулей управления и питания	12
	3.3 Замена предохранителей	13
4	Использование изделия	14
	4.1 Меры безопасности при использовании изделия	14
	4.2 Стандартная схема включения UEP5-2	14
	4.3 Подключение устройств к UEP5-2	15
5	Конфигурирование устройства через дисплей	16
6	Конфигурирование устройства через web-интерфейс	18
	6.1 Основные элементы web-интерфейса	19
	6.2 Меню «Мониторинг»	20
	6.3 Меню «Сеть»	25
	6.4 Меню «Настройки питания»	28
	6.5 Меню «Система»	30
	6.6 Меню «Журналирование»	37
7	' Конфигурирование устройства через CLI (Command Line Interface)	41
	7.1 Базовые команды	41
	7.2 Базовая настройка устройства электропитания	42
	7.3 Команды управления системой	48
8	Мониторинг ПАРАМЕТРОВ УЭП через SNMP	60
	8.1 Настройка SNMP-сервера	60
	8.2 Просмотр параметров	60
	8.3 Мониторинг параметров АКБ	61
	8.4 Мониторинг параметров модулей питания	61
	8.5 Данные об устройстве	62

1 ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для ознакомления с принципами работы и правилами эксплуатации устройства электропитания UEP5-2 (далее УЭП).

Работы по проверке технического состояния, настройке и техническому обслуживанию УЭП должны выполняться лицами, имеющими допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

При работе с УЭП должны выполняться действующие «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.



Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

2.1 Назначение UEP5-2

Устройство UEP5-2 предназначено для обеспечения электропитанием телекоммуникационного оборудования производства предприятия ЭЛТЕКС или других производителей с номинальным входным напряжением 48 В постоянного тока и мощностью до 3 кВт (60 А), а также для заряда свинцово-кислотной аккумуляторной батареи (далее АКБ).

2.2 Характеристики

Технические характеристики устройства UEP5-2 представлены в таблице ниже.

Параметр	Значение
Максимальный диапазон входного напряжения	176-265 B AC
Номинальный диапазон входного напряжения	200-240 B AC
Входная частота	47-63 Гц
Коэффициент мощности	0,89
Номинальное выходное напряжение	-48 B DC
Диапазон выходного напряжения	-4058 B DC
Максимальный выходной ток (при работе от АКБ)	30 A
Максимальный выходной ток (при работе от сети АС)	60 A
Максимальный выходной ток по линии «LOAD1»	30 A
Максимальный выходной ток по линии «LOAD2»	30 A
Максимальный входной/выходной ток по линии «ВАТ»	30 A
КПД	Не менее 90 %
Типоразмер	19″ 1U
Тип монтажа	В стойку
Рабочая температура окружающей среды	От -5 до +50 °С
Температура хранения	От -40 до +70 °С
Рабочая влажность при температуре +25 °С	До 80%
	Устройство электропитания UEP5-2 – 440 × 44 × 280 мм
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	Сменный силовой модуль MP54830 — 106 × 43 × 259 мм
	Сменный модуль управления UEP5-MK – 106 × 43 × 212 мм
	Устройство без модулей — 3,4 кг
Marca	Сменный силовой модуль МР54830 — 1,5 кг
Macca	Сменный модуль управления UEP5-MK – 0,7 кг
	Устройство в полной комплектации — 7,1 кг
Количество модулей управления в устройстве	1
Количество силовых модулей в устройстве	2

Таблица 1 – Технические характеристики UEP5-2

Возможности УЭП:

- возможность горячей замены силового модуля и модуля управления без отключения питания нагрузки и обесточивания UEP5-2;
- подключение АКБ;
- подключение двух линий нагрузки, питание потребителей с любым типом нагрузки;
- одновременное питание нагрузки и заряд аккумуляторной батареи при постоянном буферном напряжении;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Напряжение отключения батареи 43,4±0,5В;
- защита выходных цепей устройства от коротких замыканий на выходе любого из выпрямителей;
- контроль параметров (выходное напряжение УЭП, напряжение на аккумуляторной батарее, ток нагрузки, ток заряда батареи, выходной ток каждого модуля питания) и задание режимов работы через CLI и web-интерфейс.

2.3 Состав изделия

УЭП имеет модульную конструкцию. Основным элементом является 19" евроконструктив 1U, в который может быть установлено до двух модулей питания MP54830, рассчитанных на максимальный ток 30 А каждый.

2.4 Конструктивное исполнение

УЭП представляет собой электропитающую установку, конструктивно выполненную в виде типового 19" каркаса высотой 1U.

2.4.1 Передняя панель устройства

Внешний вид передней панели устройства приведен на рисунке ниже.



Рисунок 1 – Передняя панель UEP5-2

На передней панели устройства расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления.

NՉ	Элемент передней панели	Описание
1	LNE	Разъем для подключения к источнику электропитания
	Индикац	ия работы модуля МР54830
	((•))	Индикатор обнаружения аварий модуля MP54830 (отклонений от нормальной работы устройства) (красный)
2	\triangle	Индикатор обнаружения аварий модуля MP54830 (отклонений от нормальной работы устройства) (оранжевый)
	Ċ	Индикатор нормальной работы модуля МР54830 (зеленый)
3	Надписью не обозначено	Встроенный вентилятор охлаждения
4	Надписью не обозначено	Место с установленным модулем МР54830
	Индикац	ия работы модуля UEP5-MK
	((•))	Индикатор обнаружения аварий модуля UEP5-MK (отклонений от нормальной работы устройства) (красный)
5	\triangle	Индикатор обнаружения аварий модуля UEP5-MK (отклонений от нормальной работы устройства) (оранжевый)
	С С	 Индикатор нормальной работы модуля UEP5-MK (зеленый)

Таблица 2 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели

Seltex

6	Надписью не обозначено	Дисплей		
7	Надписью не обозначено	Элементы управления меню «Дисплей» (подробное описание в разделе «Конфигурирование устройства через дисплей»)		
8	Надписью не обозначено	Место с установленным модулем UEP5-MK		
9	TEMP/DI/DO	Разъем для подключения датчика температуры, DI- и DO- контактов		
10	₽ ₽₽	Разъем RJ-45 для подключения к сети Ethernet		
	ĸ	леммы подключения		
11	LOAD1	Клемма подключения положительного полюса нагрузки (заземление)		
12	LOAD2	Клемма подключения положительного полюса нагрузки (заземление)		
13	BAT	Клемма подключения положительного полюса батареи (заземление)		
14	LOAD1	Клемма подключения отрицательного полюса нагрузки		
15	LOAD2	Клемма подключения отрицательного полюса нагрузки		
16	BAT	Клемма подключения отрицательного полюса батареи		
	Разъемы для усі	пановки плавких предохранителей		
17		Разъем для установки плавкого предохранителя в цепь нагрузки (номинал предохранителей – 40 А)		
17	LOADI	Замена предохранителей производится только при отключенном питании УЭП.		
		Разъем для установки плавкого предохранителя в цепь нагрузки (номинал предохранителей – 40 А)		
18	LOAD2	Замена предохранителей производится только при отключенном питании УЭП.		
		Разъем для установки плавкого предохранителя в цепь нагрузки (номинал предохранителей – 40 А)		
19	BAT	Замена предохранителей производится только при отключенном питании УЭП.		

2.4.2 Распиновка разъемов

В разъеме:

- -6 изолированных дискретных входов
- 6 изолированных дискретных выходов с максимальной коммутируемой нагрузкой 1 А/30 В DC, 0.3 А/125 В АС
- –Контакты для подключения датчика температуры АКБ





Рисунок 3 – Распиновка разъема на ответной части

T () D		U	
Тарлина 3 – Распиновка	разъемов на 1	перелнеи панели и	ответной части
таблица з таспиновка	pubbemob nu	передней напели и	orbernon laein

DI	D	11	D	12	D	13	D	14	D	15	D	16
PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	16	17

DO	D	01	D	02	D	03	DC	04	DC	D5	D	D6
PIN	15	14	13	12	11	10	19	20	21	22	23	24

TERM	TERM		
PIN	25	26	

2.4.3 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке ниже.



Рисунок 4 – Задняя панель UEP5-2

	~			
Таблина 4 —	()писание	nastemor	залнеи	панели
таолица +	Onvicunivic	puspemob	зидней	nunchin

Nº	Элемент задней панели	Описание
20	+ •	Клемма для заземления устройства

2.4.4 Боковые панели устройства



Рисунок 5 – Боковая панель UEP5-2

На боковых панелях устройства расположены отверстия для крепления кронштейнов.

2.5 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в таблице ниже.

٦

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
MP54830		
((•))	горит красным светом	 Критическая авария: Напряжение внешнего питания 220 В вне диапазона (10 В < ACV < 180 В или ACV > 274 В); МР установлен, но не работает; Обороты вентилятора на МР ниже допустимого значения; Напряжение вышло за допустимые пределы (V < 40 В или V > 62 В); Ток вышел за допустимые пределы (I > 30 A).
	не горит	Аварии отсутствуют.
	горит оранжевым светом	 Предупреждение: Напряжение внешнего питания 220 В вне диапазона (10 В < ACV < 180 В или ACV > 274 В); МР установлен, но не работает; Обороты вентилятора на МР ниже допустимого значения; Напряжение вышло за допустимые пределы (V < 40 В или V > 62 В); Ток вышел за допустимые пределы (I > 30 A).
	не горит	Аварии отсутствуют.
Ċ	горит зеленым светом	Нормальная работа. МР установлен, но не работает.
UEP5-MK		
	горит красным светом	Критическая авария: — Ошибка инициализации устройства; — Отсутствует связь с МСU; — Ошибка применения конфигурации.

Таблица 5 – Световая индикация состояния устройства Индикатор Состояние индикатора

((•))	мигает с частотой 1 Гі	4	Критическая авария: — Питание от АКБ и батарея близки к полному разряду.		
	не горит		Аварии отсутствуют.		
	горит оранжевым све	том	Предупреждение:		
			– Отсутствует АКБ;		
			 Высокая температура АКБ (если датчик 		
			подключен).		
	мигает с частотой 1 Г	4	Предупреждение:		
			– Питание от АКБ.		
	не горит		Предупреждения отсутствуют.		
	горит зеленым свето	И	Нормальная работа.		
Ö	мигает с частотой 1 Гі	4	Идет обновление ПО.		
	не горит		UEP5-МК установлен, но не работает.		
	зеленый индикатор	выключен	Соединение не установлено.		
	LINK/ACT	горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Мбит/с.		
• •		мигает	Идет передача данных.		
	янтарный	выключен	Установлено соединение на скорости 10 Мбит/с.		
	горит постоянн		Установлено соединение на скорости 100 Мбит/с.		

2.6 Устройство и работа

2.6.1 Корпус с установленной платой UEP5-2, комплектуется модулями питания MP54830 и модулем управления UEP5-MK.

2.6.2 Каждый модуль питания (МП) представляет собой преобразователь из ~220 В 43-57 В с максимальной мощностью до 1500 Вт с возможностью дистанционного управления выходным напряжением. Все модули питания работают на общую выходную шину. Контроль выходного напряжения и параметров УЭП осуществляет контроллер, установленный в модуле управления UEP5-MK.

2.6.3 Модуль управления UEP5-MK представляет собой микропроцессорное устройство, способное измерять выходное напряжение УЭП, напряжение на аккумуляторной батарее, ток нагрузки, ток заряда батареи, выходной ток каждого модуля питания, входное напряжение, температуру, скорость вращения вентиляторов охлаждения внутри каждого МП и управлять работой модулей питания. Для обеспечения функций управления и мониторинга УЭП модуль контроллера может подключаться в IP-сеть при помощи стандартного Ethernet-коннектора, находящегося на передней панели модуля. При этом конфигурирование и мониторинг УЭП возможны при помощи web-интерфейса, CLI, дисплея или SNMP.

В режиме дистанционного контроля возможно получение информации о напряжении на батарее, токах нагрузки и заряда батареи, выходных токах модулей питания, температуре, скорости вращения вентиляторов охлаждения внутри каждого МП. Возможно дистанционное задание выходного напряжения и максимального тока заряда батареи.

2.6.4 Расцепитель тока батареи (РТБ), установленный на плате UEP5-2 — устройство для защиты батареи от глубокого разряда, отключает аккумуляторную батарею от нагрузки при напряжении на батарее ниже 43,4±0,5 В.

2.7 Комплект поставки

В комплект поставки устройства UEP5-2 входят:

- Устройство электропитания UEP5-2:
- Заглушка модуля;
- Датчик температуры АКБ (опционально);
- Сменный силовой модуль MP54830 (определяется при заказе);
- Сменный модуль управления UEP5-MK (определяется при заказе);
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Руководство по эксплуатации;
- Формуляр;
- Декларация соответствия.

З УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В данном разделе описаны процедуры установки оборудования в стойку, замена модулей питания и предохранителей.

3.1 Установка устройства в стойку

В комплект поставки устройств входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройств. На кронштейнах расположены шесть крепежных отверстий для разных вариантов крепления, что позволяет регулировать расстояние между передней панелью и дверцей серверного шкафа (рисунки 6–7). Для установки кронштейнов выберите один из вариантов крепления:



Рисунок 6 – Вариант крепления кронштейнов №1



Рисунок 7 – Вариант крепления кронштейнов №2

Для установки устройства в стойку:

- Выберите необходимые положения кронштейна, показанные на рисунках выше. Совместите выбранные четыре отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.
- 2. Повторите шаг 1 для второго кронштейна.
- Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на передних вертикальных направляющих стойки (рисунок 8). Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально. С помощью отвертки прикрепите устройство к стойке винтами.



Рисунок 8 – Установка устройства в стойку



Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства, а также вентиляторы, расположенные на передней панели, посторонними предметами во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы.

3.2 Установка модулей управления и питания



Установка новых модулей питания или их замена может производиться при включенном питании УЭП.

Для установки модуля необходимо удалить винты, фиксирующие панель-заглушку на корпусе (Рисунок 9), вставить модуль и закрепить его (Рисунок 10, Рисунок 11).



Рисунок 10 – Установка модулей питания

Состояние MP54830 может быть проверено по индикации на передней панели модуля (см. раздел «Световая индикация») или по диагностике, доступной через интерфейсы управления УЭП.



Рисунок 11 – Установка модуля управления

3.3 Замена предохранителей



Установка или замена предохранителей допускается только при отключенном питании УЭП.

Для извлечения необходимо с усилием потянуть предохранитель на себя.



Рисунок 12 – Замена предохранителей

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Меры безопасности при использовании изделия

4.1.1 При работе с УЭП должны выполняться действующие «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

4.1.2 UEP5-2 по способу защиты человека от поражения электрическим током согласно ГОСТ12.2.007.0-75 относится к классу I.

4.1.3 Работы по проверке технического состояния, настройке и техническому обслуживанию УЭП должны выполняться лицами, имеющими допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

4.1.4 Лица, обслуживающие систему, должны быть обучены приемам освобождения попавшего под напряжение от электрического тока, приемам реанимационного дыхания, правилам оказания первой помощи и способам тушения пожара.

4.1.5 Металлические конструкции должны быть заземлены.

4.1.6 Для предупреждения несчастных случаев с обслуживающим персоналом и аварий при эксплуатации станции выполнять следующие требования ТБ и меры предосторожности:

- производить замену плат модулей только при выключенных источниках питания;
- заземлять все оборудование и приборы, работающие под высоким напряжением или питающиеся от сети переменного тока;
- определять наличие напряжения на источниках питания, а также отдельных цепях оборудования только с помощью измерительных приборов.

4.2 Стандартная схема включения UEP5-2

Стандартная схема включения УЭП представлена на рисунке 11.

Рисунок 13 – Схема включения UEP5-2

Устройство UEP5-2 рассчитано на питание внешних нагрузок и аккумуляторной батареи мощностью до 1000 Вт. Такая мощность в нагрузке обеспечивается, когда в УЭП установлено два блока MP54830.

При подключении оборудования, на шине питания которого содержатся конденсаторы большой и средней емкости, настоятельно рекомендуется использовать УЭП, работающий в буфере с АКБ. В противном случае это может привести к падению напряжения на выходе УЭП, что повлечет за собой перезагрузку подключенного к нему оборудования.

UEP5-2 имеет встроенную систему защиты от воздействия внешних перенапряжений по сети ~220 В. Выходное напряжение, необходимое количество модулей и способы подключения нагрузок оговариваются на этапе заключения договора на поставку УЭП.

4.3 Подключение устройств к UEP5-2

Для подключения нагрузок и аккумуляторной батареи к УЭП необходимо:

- 1. Установить УЭП в стойку;
- 2. Заземлить каркас УЭП;
- 3. Произвести подключение нагрузок и аккумуляторной батареи к устройству (при подключении АКБ первым подключить отрицательный полюс батареи). Рекомендуется для подключения использовать провод ПВ-3 сечением 2,5 кв. мм или подобный;
- 4. Для мониторинга УЭП подключить устройство к сети Ethernet (для мониторинга по SNMP или WEBS) через разъем Ethernet, расположенный на лицевой панели устройства;
- 5. Подключить кабель питания;
- 6. Подсоединить устройство к сети электропитания ~220 В;
- 7. Включить устройство:
 - убедиться в запуске MP54830, должен загореться зеленый индикатор MP54830;
 - дождаться запуска UEP5-MK (примерно 20-30 с), при этом должен загореться зеленый индикатор;
 - сконфигурировать УЭП любым способом.

5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ ДИСПЛЕЙ

На UEP5-MK установлен дисплей для отображения параметров устройства и базовой настройки устройства.

Дисплей поддерживает отображение параметров на русском и английском языках. По умолчанию установлен русский язык. Настроить язык можно в меню настроек дисплея, а также в CLI и WEBинтерфейсе.

Дисплей автоматически отключается через некоторое время (по умолчанию – 5 минут). Включение дисплея осуществляется при нажатии любой из кнопок управления.

Таблица 6 – Назначение кнопок

Enter	На экране мониторинга — переход к меню.					
	На экране «Меню» — переход в соответствующий пункт.					
	В пункте настроек — применение настроек.					
	На экране мониторинга — смена текущего экрана.					
▼	На экране «Меню» —смена выбранного пункта.					
	В пункте настроек — смена значения.					
Esc	Возврат назад.					

На дисплее отображаются параметры устройства. Для перемещения между экранами мониторинга используйте кнопки **▼**, **▲**.

Таблица 7 – Мониторинг

Экран		Описание	
Battery	АКБ	Отображает текущее состояние (Status), напряжение (Voltage) и ток (Current) АКБ	<status> — None — отсутствует — Charge — заряд АКБ — Float — АКБ заряжена — Discharge — разряд АКБ — Low — разряд АКБ, низкое напряжение АКБ — Testing — тестирование АКБ — Training — тренировка АКБ</status>
Total Load	Общая нагрузка	Отображает количество активных модулей питания (Power Modules) и общий ток (Current)	
Input voltage	Входное напряжение	Отображает параметры входной сети	
IP DHCP IP static	IP DHCP IP static	Отображает текущие настройки IP-адреса	

Для перехода в «Меню просмотра» нажмите кнопку Enter.

Таблица 8 – Меню просмотра

Пункт меню		Описание			
Active Alarms	Активные аварии	Отображает активные аварии на устройстве.			
Input Voltage	Входное напряжение	Отображает параметры входной сети.			
Battery	АКБ	Отображает текущее состояние (Status), напряжение			
		(Voltage) и ток (Current) АКБ.			
Power Modules	Модули питания	Содержит пункты Unit-1 и Unit-2.			
		Отображает текущее состояние (Status), напряжение			
		(Voltage), ток (Current), количество оборотов вентилятора			
		(Fan), время работы (Uptime) и серийный номер (S/N)			
		соответствующего модуля питания.			
		Нажатие кнопки «Enter» включает мигание индикации			
		силового модуля на 5 секунд.			
IP	IP	Отображает текущие настройки IP-адреса.			
Factory	Factory	Отображает серийный номер и аппаратную версию UEP-			
		МК, серийный номер и аппаратную версию UEP5-2.			
Date/time	Дата/время	Отображает текущие дату и время.			
Settings	Настройки	Переход в «Меню настроек».			

Для доступа в «Меню настроек» можно установить PIN-код (по умолчанию – **0001**).

Таблица 9 – Меню настроек

Пункт меню		Описание
IP Settings	Настройки IP	Содержит пункты настроек:
		 Режима получения IP-адреса (DHCP);
		 Настройки статического IP (IP);
		— Маски (Mask);
		— Установки шлюза (Gateway).
Quick Settings	Быстрые настройки	Содержит пункты настроек АКБ:
		 Емкости АКБ (Capacity);
		При изменении ёмкости изменяется ток заряда АКБ из расчета 0,1 С (не более 15 А).
		 Напряжение содержания АКБ (Voltage);
		– Ток заряда АКБ (Current).
Bat Settings	Настройки АКБ	Содержит пункт отключения/подключения контактора АКБ.
Display Settings	Настройки дисплея	Содержит пункты настроек:
		 Отключение дисплея (Sleep timeout);
		— Возврат на главный экран IP (Exit timeout);
		— Язык дисплея (Language);
		 Установка запроса PIN-кода для доступа в меню настроек (PIN);
		– Установка PIN-кода (PIN).
Factory Reset	Сброс настроек	Позволяет сбросить устройство к заводским настройкам.
Reboot	Перезагрузка	Позволяет перезагрузить UEP5-MK.

6 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Для начала работы откройте web-браузер. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства, установленный ранее в процедуре начального конфигурирования, и нажмите *Enter*.

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1.

Настройка статического IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию описана в Подменю «Сеть». При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля для доступа к устройству.

Введите логин		
Введите парол	Ь	
🗸 Войти		

Введите имя пользователя и пароль.

По умолчанию определен пользователь с именем «admin» и паролем «admin».

Нажмите кнопку Войти. В окне браузера появится страница web-интерфейса.

Во избежание несанкционированного доступа к устройству рекомендуется установить пароль для пользователя «admin» (см. Подменю «Пользователи»).

6.1 Основные элементы web-интерфейса

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-интерфейса.

SELTEX	UEP5-	MK			
Мониторинг Сеть Настройка	и Питания С	Система	Журналирование	1	2 ru + O G
	UEP5-N	IK			0
Информация об устроистве			Аппаратная версия	1v5	
Пользователи			Серийный номер		
			Заводской МАС-адрес		
Обновление ПО	UEP5-2				
			Серийный номер	UP25000057	
Конфигурация			Аппаратная версия	1v2	
Настройки времени			Версия ПС		
Настройки лисплея			Контрольная сумма ПО	0854b82a86336e1fd392ee82f69a805d	
пастрояки дистися		B	ерсия Web-интерфейса		
Настройка сухих контактов			Резервная версия ПО		
			Версия загрузчика	U-Boot 2011.12.NA	
3		Контрол	вная сумма загрузчика		
			0	44.05.47.40.40.0004	
			Время работы	00:08:20	
			время работв	00.00.20	
					J
© ООО Предприятие "Элтекс", 2019 – 20)24				Версия ПО:

Окно web-интерфейса разделено на четыре области:

- 1. Верхнее горизонтальное меню.
- Меню смены языка web-интерфейса, запуска мастера настройки, перезагрузки, выхода из текущей учетной записи. Web-интерфейс позволяет выбрать один из двух языков интерфейса: русский «ru» или английский «en». Для смены языка необходимо нажать соответствующую кнопку, расположенную в правом верхнем углу.
- 3. Левое вертикальное меню вкладок для выполнения настроек.
- 4. Основное поле настроек устройства, соответствующее выбранной вкладке из поля 3.

6.2 Меню «Мониторинг»

В данном меню содержится информация о работе устройства.

SELTEX	UEP5-MK
Мониторинг Сеть Настройки	Питания Система Журналирование 🖸 С 🕒
Общее	Питание
Батарея	53.55 V -0.06 A 0.32 A -
Модули	Напряжение Ток Нагрузка Температура батареи батареи
Активные аварии	Contantino Antanan Januaria
Сухие контакты	Состонние ратареи Зарижена Местоположение системы Eltex Ltd, Russia
	Системное время 11:38:09 04-12-2024 Время работы 00:04:44
	МОДУЛИ ПИТАНИЯ Напряжение фазы L1 237.569 В
	Частота 50 Гц
	UP20000120 Вилючен 0.22 А 53.42 V Сухие контакты
	DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6
	НЕ НАСТРОЕНО НЕ НАСТРОЕНО НЕ НАСТРОЕНО НЕ НАСТРОЕНО НЕ НАСТРОЕНО НЕ НАСТРОЕНО
	DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6
	не настроено не настроено не настроено не настроено не настроено не настроено

На данной странице отображается следующая общая информация об устройстве:

- Напряжение и ток заряда/разряда АКБ;
- Выходная нагрузка;
- Температура с внешнего датчика (если подключен);
- Состояние АКБ;
- Системная информация;
- Общая информация о модулях питания (подключен/не подключен, ток нагрузки, напряжения модуля);
- Общая информация о сухих контактах.

6.2.1 Подменю «Батарея»

SEU	ГЕХ	UEP	5-MK				
Мониторинг	Сеть Настр	ойки Питания	Система	Журналирование			ru + C G
	Общи	e		\bigcirc		\frown	
	Батаре	я		49.94 V	0.30 A		
	Модул	и		Напряжение батареи	Ток Те батареи	емпература	
	Активные авари	и					
				Тип батареи	Свинцово-кислотный		
	Сухие контакт	ы		Емкость батареи	65 A4		
				Состояние батареи	Отсутствует		

На данной странице отображается расширенная информация об АКБ:

- Напряжение и ток заряда/разряда АКБ;
- Температура с внешнего датчика (если подключен);
- Тип АКБ;
- Емкость АКБ;
- Состояние АКБ.

6.2.2 Подменю «Модули»

Seu	тех	UEP5-MK		
Мониторинг	Сеть Настройки	Питания Система	Журналирование	
		Cror 1		0
	Общее	Chorn	Manan	MPE4830
			Серийный номер	MP 54650
	Батарея		Аппаратная версия	1v5
			Состояние	Включено
	Модули		Напряжение	53.11 B
			Ток. А	0.07 A
	Активные аварии		Напряжение фазы L1	225.92 B
			Частота	50.00 Гц
	Сухие контакты		Общее время работы	497.5 ч
			Время работы	0,4:20:07
			Скорость вентилятора	4020 об/мин
			Активная версия ПО Image A	0.5.1
			Резервная версия ПО Image B	0.5.1
			Версия загрузчика	0.5.0
			, Включить индика	ацию
		Слот 2		
			Модель	MP54830
			Серийный номер	UP20000120
			Аппаратная версия	1v5
			Состояние	Включено
			Напряжение	43.13 B
			Ток, А	0.23 A
			Напряжение фазы L1	225.77 B
			Частота	50.00 Гц
			Общее время работы	1128.5 ч
			Время работы	0,4:20:37
			Скорость вентилятора	4110 об/мин
			Активная версия ПО Image A	0.5.1
			Резервная версия ПО Image B	0.5.1
			Версия загрузчика	0.5.0
			Включить индика	ацию

На данной странице отображается расширенная информация о модулях питания:

- Модуль, серийный номер, аппаратная версия;
- Состояние модуля питания;
- Напряжение и ток;
- Время работы;
- Версия ПО.

Нажатие кнопки Включить индикацию включает мигание индикации силового модуля на 5 секунд.

6.2.3 Подменю «Активные аварии»

Δ ειτεχ	UEP5-MK		
Мониторинг Сеть Настр	рйки Питания Система Журналирование		ru - C G
Ofine	Активные аварии		
-	Все аварии 🔿 Показать 💿 Скрыть		
Батаре	я Авария	Состояние	Время последнего изменения
Модул	и		
Активные авари	и		
Сухие контакт	a		

На данной странице отображается расширенная информация об активных авариях на устройстве.

6.2.4 Подменю «Сухие контакты»

LEP5-MK							
Мониторинг Сеть Настройки I	Титания Система Журналирование			ru - O G			
Общее	Сухие контакты						
	Контакт Описание	Состояние	Причина переключения	Время			
Батарея	DI 1	Открыто	Вручную	-			
Модули	DI 2	Открыто	Вручную	-			
	DI 3	Открыто	Вручную	-			
Активные аварии	DI 4	Открыто	Вручную	-			
Сухие контакты	DI 5	Открыто	Вручную	-			
oyxic kontaktor	DI 6	Открыто	Вручную	-			
	DO 1	Открыто	Вручную	-			
	DO 2	Открыто	Вручную	-			
	DO 3	Открыто	Вручную	-			
	DO 4	Открыто	Вручную	-			
	DO 5	Открыто	Вручную	-			
	DO 6	Открыто	Вручную	-			

На данной странице отображается расширенная информация о состоянии сухих контактов.

6.3 Меню «Сеть»

В данном меню настраиваются сетевые параметры устройства.

6.3.1 Подменю «Сеть»

Seu	TE	X	UEP5-MK	
Мониторинг	Сеть	Настройк	и Питания Система Журналирование	ru≁ C E
		Сеть	Настройки сети	
		Gen	DHCP О Получить IP-адрес автоматически	
	SNMP		• Настроить IP-адрес вручную	
			IP-адрес 10.24.16.105	
Ha	стройка Т	elnet/SSH	Маска подсети 255.255.0 🗸	
			Шлюз по умолчанию 10.24.16.1	
			Заводской МАС-адрес ЕС:В1:E0:50:00:0D	
			✓ Применить Х Отмена	

В данном подменю находятся следующие сетевые параметры:

- Режим работы сетевого интерфейса:
 - Получить IP-адрес автоматически (DHCP). По умолчанию выбран данный режим;
 - Настроить IP-адрес вручную (Статический IP).
- IP-адрес статический IP-адрес устройства. По умолчанию 192.168.0.1;
- Маска подсети значение макси. По умолчанию 255.255.255.0;
- Шлюз по умолчанию ІР-адрес шлюза.

6.3.2 Подменю «SNMP»

SEU	TE	X	UEP5-MK				
Мониторинг	Сеть	Настройк	и Питания Система Журналир	ование			
007			Настройки SNMP				
			Включить SNMP	🖲 Включить 🔿 Выключить			
		SNMP	Имя системы	Имя системы UEP5			
На	стройка Т	elnet/SSH	Местоположение системы	Eltex Ltd, Russia			
			Описание системы	UEP5, DC power system			
			Системный контакт	eltex@eltex-co.ru			
			Сообщество для чтения	public			
			Приемник для Trap	10.24.16.34			
			Сообщество для trap	trap			
			Тип уведомлений	traps 🗸			
			🗸 Прим	к Отмена			

В данном подменю находятся следующие сетевые параметры:

- Включение/отключение SNMP. По умолчанию включен;
- Имя, местоположение, описание системы;
- Системный контакт;
- Сообщество для чтения;
- Приемник для Trap;
- Сообщество для Trap;
- Тип уведомлений.

6.3.3 Подменю «Настройка Telnet/SSH»

SEL	TE	X	UEP5-MK						
Мониторинг	Сеть	Настройки	Питания Система Журнал	Іитания Система Журналирование					
		Сеть	Настройка Telnet						
		och	Включить Telnet	• Включить О Выключить					
		SNMP	Порт Telnet	23					
Had	тройка Т	elnet/SSH	Настройка SSH						
			Включить SSH	• Включить О Выключить					
			Порт SSH	22					
			🗸 При	менить 🗙 Отмена					

В данном подменю находятся следующие сетевые параметры:

- Включение/отключение Telnet. По умолчанию включен;
- Сетевой порт для протокола Telnet. По умолчанию 23;
- Включение/отключение SSH. По умолчанию включен;
- Сетевой порт для протокола SSH. По умолчанию 22.

6.4 Меню «Настройки питания»

В данном подменю настраиваются параметры работы с батареей.

6.4.1 Подменю «Настройки питания»

LEUTE	X	UEP5-MK							
Мониторинг Сеть	Настройки Г	Титания Система	Журналиро	рвание		n	·• (2	G
Настройки	Питания	Настройки Пи	тания						
		Состоян	ие батареи	Включено	~				
Тестиров	зание АКБ	Напряжение	батареи, В	53,6					
		Емкость (батареи, Ач	100					
		Ток заряда	батареи, А	8,0					
		Напряжение г	перезаряда батареи, В	58,0					
		Напряжение пе	ереразряда батареи, В	45,0					
	Напряжение с	отключения батареи, В	43,0						
		Датчик те	мпературы	Выключено	~				
			🗸 Прим	енить 🗙 Отмена					

В данном меню находятся настройки питания:

- Состояние АКБ позволяет подключать/отключать контактор АКБ. По умолчанию включено;
- Напряжение батареи напряжение содержания АКБ. По умолчанию 53,5;
- Емкость АКБ необходима для расчета максимального тока заряда АКБ. По умолчанию 65;
- Ток заряда АКБ возможно установить в диапазоне 0,05 С ... 0,25 С. По умолчанию 0;
- Напряжение перезаряда батареи напряжение отключения АКБ, для защиты от перезаряда;
- Напряжение переразряда батареи напряжение уведомления о низком заряде АКБ;
- Напряжение отключения батареи напряжение отключения АКБ для защиты от переразряда;
- Датчик температуры включение/отключение опроса внешнего температурного датчика:
 - Температура перегрева батареи установка значения, при котором отправляется уведомление о высокой температуре АКБ;
 - Компенсация показаний термодатчика АБ коррекция показаний термодатчика.

6.4.2 Подменю «Тестирование АКБ»

13EL	XЭT.	< ι	JEP5-	MK							
Мониторинг	Сеть	Настройки Пи	итания	Система Журналиров	ание						ru+ O G
	University of		Тестир	ование АКБ							
	настроики г	итания	Ne	Тип	Тестовое напряжени	е Ток	Время тестирования	Время 1 планово	ого теста Периодичность	Интервал	Действие
	Тестирован	ие АКБ	1	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	⊠ ×
			2	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	R ×
			3	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	R ×
			4	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	R ×
			5	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	R ×
			6	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	R ×
			7	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	R ×
			8	HE HACTPOEHO	0.0	0.0	0	pending	ОДИН РАЗ	0	R ×
			Задача	N21							
					Тип	ТРЕНИРОВКА		~			
					Тестовое напряжение						
					Время тестирования	0					
					Время						
					Дата						
					Периодичность	ОДИН РАЗ		~			
					🗸 Применить	🗙 Отмена					

В данном меню находится таблица задач на Тестирование/Тренировку АКБ:

- Порядковый номер задачи на тестирование/тренировку;
- Тип может принимать значения тренировка или тестирование. Тренировка будет разряжать батарею с максимальным током нагрузки. Тестирование будет разряжать батарею с заданным током нагрузки;
- Тестовое напряжение минимальное напряжение, до которого будет разряжена батарея;
- Ток отображает ток разряда батареи если тип задачи «Тестирование»;
- Время тестирования счетчик времени, в течение которого будет проводится разрядка батареи до тестового напряжения;
- Время 1 планового теста стартовое время выполнения задачи;
- Периодичность определяет периодичность или однократность задачи;
- Интервал определяет интервал периодичности, если задача должна выполняться периодически;
- Действие имеет 2 кнопки редактирования параметров задачи и очищение параметров задачи.

Aeltex

6.5 Меню «Система»

В данном меню настраиваются системные параметры и содержится информация об устройстве.

6.5.1 Подменю «Информация об устройстве»

SELTEX	UEP5-MK		
Мониторинг Сеть Настройки	Питания Система Журналирование		ru - C G
Mutania a Cara a Xara	UEP5-MK		()
информация об устроистве	Аппаратная версия	1v5	
Попьзователи	Серийный номер	UP (MORE TO	
Пользователи	Заводской МАС-адрес	EC 81 E0 50 00 31	
Обновление ПО	UEP5-2		
	Серийный номер	UP25000057	
Конфигурация	Алпаратная версия	1v2	
Настройки времени	Версия ПО	132-001	
Настройки писплер	Контрольная сумма ПО	0854b82a86336e1fd392ee82f69a805d	
пастроики дисплея	Версия Web-интерфейса	1.5.8.12	
Настройка сухих контактов	Резервная версия ПО	1.4.54049607	
Пастрояка сухих контактов	Версия загрузчика	U-Boot 2011.12.NA	
	Контрольная сумма загрузчика		
	Системное время	11:35:47 10-12-2024	
	Время работы	00:08:20	
© ООО 'Предприятие 'Элтекс', 2019 – 202	4		Версия ПО:

На данной странице содержится следующая информация:

- Модель, серийный номер, аппаратная версия модуля управления;
- Модель, серийный номер, аппаратная версия устройства;
- Версия ПО модуля управления;
- Системное время;
- Время работы устройства.

6.5.2 Подменю «Пользователи»

SELTEX	UEP5-MK	
Мониторинг Сеть Настройки	и Питания Система Журналирование	ru - C G
Информация об устройстве	Пользователи	(j)
	Nº User	Действие
Пользователи	1 admin	Ľ×
Обновление ПО		
Конфигурация	+	
Настройки времени	Новый пользователь	
	Имя пользователя user	
Настройки дисплея	Новый пароль 🚥	
Настройка сухих контактов	✓ Применить х Отмена	

Данное подменю содержит таблицу пользователей. В данном подменю возможны следующие действия:

- Создание нового пользователя;
- Изменение имени пользователя и пароля;
- Удаление пользователя.

Поддерживается до 10 пользователей.

В целях безопасности измените пароль пользователя admin на произвольный. Пароль по умолчанию – admin.

6.5.3 Подменю «Обновление ПО»

Δειτεχ	UEP5-MK	
Мониторинг Сеть Настройки	а Питания Система Журналирование	ru - C 🗗
Информация об устройстве Пользователи	Активная версия ПО 1.3.0-b61 Файл обновления ПО Выберите файл Файл не выбран атрание	(j)
Обновление ПО	Файл обновления загрузчика Выберите файл Файл не выбран	
Конфигурация	🖛 Запустить обновление	
Настройки времени	Модули питания	
Настройки дисплея	UP20000116 UP20000090	
Настройка сухих контактов	Image A: 0.4.0 (NEED TO UPDATE) Image A: 0.5.0 Image B: 0.5.0 (ACTIVE) Image B: 0.5.0 (ACTIVE) Состояние обновления: UNDEFINED Cостояние обновления: UNDEFINED	

В данном подменю возможны следующие действия:

- Обновить ПО модуля управления;
- Обновить загрузчик модуля управления;
- Обновить ПО модулей питания;
- Обновить загрузчик модулей питания.

Обновление ПО выполняется только на версии, разработанные для данного устройства. При запуске обновления на ПО другого устройства будет показано сообщение об ошибке.

Не отключайте питание устройства в процессе обновления ПО.

ПО модулей питания вшито в основное ПО модуля управления. Поэтому обновление можно производить без использования удаленного сервера.

6.5.4 Подменю «Конфигурация»

SELTEX	UEP5-MK		
Мониторинг Сеть Настройки	Питания Система Журналирование		ru+ C G
Информация об устройстве	Сохранить конфигурацию устройства в файл	च, Скачать	0
Пользователи	Загрузить конфигурацию устройства из файла	Выберите файл Файл не выбран	
Обновление ПО		=• загрузить фаил	
Конфигурация	Сброс к заводским настройкам	🔿 Сбросить	
Настройки времени			
Настройки дисплея			
Настройка сухих контактов			

В данном подменю возможны следующие действия:

- Сохранить конфигурацию устройства в файл скачивание файла конфигурации;
- Загрузить конфигурацию устройства из файла загрузка файла конфигурации;
- Сброс к заводским настройкам выполнение сброса конфигурации и/или очистка базы данных сохраненных ключей.

6.5.5 Подменю «Настройка времени»

SELTEX	UEP5-MK	
Мониторинг Сеть Настройки	и Питания Система Журналирование	ru+ C G+
Информация об устройстве	Настройки времени	(i)
rindepind dan oo yerpenerge	Текущее время 10 декабря 2024 г. в 11:39:56	
Пользователи	Часовой пояс Азия/Новосибирск (UTC+07:00)	
Обновление ПО	Включить переход на летнее время	
Конфигурация	Включить синхронизацию с NTP-сервером	
Настройки времени	✓ Применить Х Отмена	
Настройки дисплея		
Настройка сухих контактов		

В данном подменю отображаются текущие дата и время на устройстве, а также настраиваются следующие параметры:

– Текущее время – показывают время на устройстве. При нажатии на кнопку 🗹 открывается интерфейс для изменения даты и времени на устройстве вручную.

Дестех

Настройки времени	
Текущее время	16:16:38
Текущая дата	25.03.2024
Получить систе	отмена 🗙
Часовой пояс	Азия/Новосибирск (UTC+07:00)

- Кнопка Получить системное время считать дату и время с ПК и ввести в поля «Текущее время» и «Текущая дата» для редактирования и применения.
- Кнопка Отмена установить в поля «Текущее время» и «Текущая дата» дату и время с устройства;
- Часовой пояс выбор часового пояса работы устройства. По умолчанию «Азия/Новосибирск»;
- Флаг «Включить переход на летнее время» автоматический перевод времени с учетом года. По умолчанию – выключен;
- Флаг «Включить синхронизацию с NTP-сервером» получение времени с NTP-сервера. При включении появляются поля с дополнительными настройками. По умолчанию – выключен;
- Интервал опроса NTP периодичность запросов даты и времени с NTP-сервера, значение указано в секундах;
- NTP-сервер 1 адрес основного NTP-сервера для получения данных по текущим дате и времени;
- NTP-сервер 2 резервный адрес NTP-сервера для получения данных по текущим дате и времени. Запрос на этот сервер будет отправлен при отсутствии ответа от основного NTPсервера.

Приведенные изменения вступают в силу при нажатии кнопки Применить без перезагрузки устройства.

6.5.6 Подменю «Настройка дисплея»

В данном подменю можно изменить время отключения дисплея. Значение по умолчанию – 5 минут.

SELTEX	UEP5-MK		
Мониторинг Сеть Настройки	Питания Система Журналирование		
Информация об устройстве	Настройки дисплея		
Пользователи	Время отключения	5	0
	Время выхода из меню	30	0
Обновление ПО	Яркость 3		0
Конфигурация	Язык	Русский	~
Настройки времени	РІN-код	О Включить 🖲 Выключить	
Настройки дисплея	🗸 Применить	х Отмена	
Настройка сухих контактов			

В данном подменю возможны следующие действия:

- Изменить время отключения дисплея. Значение по умолчанию 5 минут;
- Изменить время выхода из меню. Значение по умолчанию 30 секунд;
- Изменить яркость дисплея;
- Изменить язык дисплея;
- Установить необходимость ввода PIN-кода для доступа в меню настроек;
- Изменить PIN-код.

6.5.7 Подменю «Настройка сухих контактов»

Δ ειτεχ	UEP5-MK	(
Мониторинг Сеть Настройки	и Питания Систем	иа Журналирование					ru- ℃ G-	
Информация об устройстве	Общие настройки							
Пользователи		Выходны	е сухие контакты 🔿 Включить 🧶 Выключить					
Обновление ПО	✓ Променить ХОлиниа							
Конфигурация	пастроика в	ыходных сухих контактов						
	Номер	Описание	Начальное состояние	Режим	Текущее состояние	События	Действие	
пастроики времени	1		Отярыто	Вручную	Открыто	0	民 心	
Настройки дисплея	2		Отярыто	Вручную	Открыто	0	民 心	
	3		Отярыто	Вручную	Открыто	0	民 心	
Настройка сухих контактов	4		Открыто	Вручную	Открыто	0	民 心	
	5		Отярыто	Вручную	Открыто	0	民 心	
	6		Открыто	Вручную	Открыто	0	民 心	
	Настройка в	ходных сухих контактов						
	Номер	Описание	Начальное состояние	Режим	Текущее состояние	Макрос	Действие	
	1		Отярыто	Вручную	Открыто		R	
	2		Открыто	Вручную	Открыто		R	
	3		Открыто	Вручную	Открыто		R	
	4		Открыто	Вручную	Открыто		R	
	5		Открыто	Вручную	Открыто		R	
	6		Отярыто	Вручную	Открыто		R	

В данном подменю настраиваются следующие параметры:

- Включение/выключение опроса состояния входных контактов;
- Включение/выключение управления состоянием выходных контактов.

Для редактирования параметров сухих контактов необходимо нажать кнопку 🖄 , откроется интерфейс для изменения параметров. В таблице «Настройка выходных сухих контактов» настраиваются следующие параметры:

- Описание;
- Начальное состояние (Открыто/закрыто);
- Режим управления (Вручную/авто);
- Выбор событий для переключения выходного контакта.

В таблице «Настройка входных сухих контактов» настраиваются следующие параметры:

- Описание;
- Начальное состояние (Открыто/закрыто);
- Режим управления (Вручную/авто).

6.6 Меню «Журналирование»

6.6.1 Подменю «Системный журнал»

SELTEX	UEP5-MK				
Мониторинг Сеть Настройки	Питания Система	Журналирование		C + U1	G
Системный журнал	Системный жур	нал			
10. 21.0	Дата и время		Сообщение		
Журнал событий					*
Логирование тестирования АКБ					
Настройки логирования					
					*
	🗘 Загрузить	х Очистить журнал	🔫 Скачать журнал		

- Загрузить/обновить получение системного журнала и просмотр текущего содержимого журнала в web-браузере;
- Очистить журнал очистка системного журнала;
- Скачать журнал скачивание файла системного журнала.

6.6.2 Подменю «Журнал событий»

L ELTEX	UEP5-MK					
Мониторинг Сеть Настройки	Питания Система	Журналирование		ru	0	G
Системный журнал	Журнал событи	ий				
Журнал событий	Дата и время		Сообщение			
						^
Логирование тестирования АКБ						
Настройки логирования						
						-
	🗘 Загрузить	х Очистить журнал	🖘 Скачать журнал			

- Загрузить/обновить получение журнала событий и просмотр текущего содержимого журнала в web-браузере;
- Очистить журнал очистка журнала событий;
- Скачать журнал скачивание журнала событий.

6.6.3 Подменю «Логирование тестирования АКБ»

AECIEX	UEP5-	MK											
Мониторинг Сеть Настройки	Питания (Система Ж	Курналирован	ие							ru •	0	G
Системный журнал	Логиров	вание тест	ирования А	КБ									
Журнал событий	#	Время начала	Время завершени	Тип иягестирования	Причина остановки	Результат тестирования	Изначальное напряжение	Конечное напряжение	Средний разряд тока	Емкость разрядки	Темпе	ратур	a
Логирование тестирования АКБ													*
Настройки логирования													
													÷
	© 3arp	узить 🗙 О	Эчисти <mark>ть жур</mark> н	ал 🔫 Скачать	журнал								

В данном подменю отображается краткая информация по проведенным тестам/тренировкам АКБ:

- Время начала старт теста/тренировки;
- Время завершения время завершения теста/тренировки;
- Тип тестирования тренировка или тестирование;
- Причина остановки причина, по которой задача перестала выполняться;
- Результат тестирования статус завершения тестирования;
- Изначальное напряжение стартовое напряжение в момент начала разряда батареи;
- Конечное напряжение напряжение, до которого была разряжена батарея;
- Средний разряд тока средний ток, с которым разряжалась батарея в течение теста;
- Емкость разрядки ёмкость силы тока разряда;
- Температура значение температуры с датчика температуры на батареи.
- Кнопка Загрузить позволяет выгрузить краткую информацию по проведенным тестам/тренировкам;
- Кнопка Скачать Журнал позволяет скачать подробные результаты выполнения задачи в формате csv.

6.6.4 Подменю «Настройки логирования»

LELTEX	UEP5-MK			
Мониторинг Сеть Настройки	Питания Система Журналирование			
Cuerry w i warmen	Общие настройки			
Системный журнал	Логирование введенных команд 🔹 Включить 🔿 Выключить			
Журнал событий	Уровень логирования Informational ~			
Логирование тестирования АКБ	Настройка отправки сообщений на Syslog-сервер			
Настройки логирования	Логирование на сервер 🔹 Включить 🔿 Выключить			
	IP-adpec			
Порт				
✓Применить х Отмена				

В данном подменю настраиваются следующие параметры:

- Включение/выключение введенных команд;
- Изменение уровня логирования;
- Включение/выключение логирования на сервер;
- ІР-адрес сервера.

7 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ CLI (COMMAND LINE INTERFACE)

Для настройки устройства используется несколько режимов. В каждом режиме доступен определенный список команд. Ввод символа «?» служит для просмотра набора команд, доступных в каждом из режимов.

Для перехода из одного режима в другой используются специальные команды. Перечень существующих режимов и команд входа в режим:

Привилегированный командный режим (privileged EXEC), доступен сразу после успешной загрузки устройства, ввода имени пользователя и пароля. Приглашение системы в этом режиме состоит из имени устройства (host name) и символа #.

UEP5-MK#

Режим глобальной конфигурации (global configuration), предназначен для задания общих настроек устройства. Команды режима глобальной конфигурации доступны из любого подрежима конфигурации. Вход в режим осуществляется командой *configure.*

UEP5-MK# **configure** UEP5-MK(confg)#

7.1 Базовые команды

Команды режима privileged EXEC

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 10 – Базовые команды, доступные в режиме privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
configure	-	Перейти в режим конфигурации.
exit	—	Закрыть активную терминальную сессию.
logout	_	Закрыть активную терминальную сессию.
help	-	Запрос справочной информации о работе
		интерфейса командной строки.
show history	_	Показать историю команд, введенных в текущей
		терминальной сессии.

Команды, доступные во всех режимах конфигурации

Запрос командной строки имеет один из следующих видов:

UEP5-MK# UEP5-MK#(config)#

Таблица 11 – Базовые команды, доступные во всех режимах конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
exit	-	Выйти из любого режима конфигурации на
		уровень выше в иерархии команд CLI.
end	-	Выйти из любого режима конфигурации в
		командный режим (Privileged EXEC).
do	-	Выполнить команду командного уровня (EXEC)
		из любого режима конфигурации.
help	_	Вывести справку по используемым командам.

7.2 Базовая настройка устройства электропитания

Базовая настройка включает в себя следующее:

- 1. Подключение к устройству.
- 2. Настройка пользователя.
- 3. Настройка статического IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.
- 4. Получение IP-адреса от DHCP-сервера.
- 5. Настройка параметров SNMP-протокола.
- 6. Настройка параметров АКБ.

7.2.1 Подключение к устройству

Для начала конфигурации устройства необходимо подключить устройство к компьютеру через Ethernet-кабель и на дисплее устройства электропитания настроить IP-Address. Подключение происходит по протоколам Telnet/SSH.

При OC Linux:

- Выполнить комбинацию клавиш Ctrl+Alt+T
- Выполнить команду telnet <ip_address>
- Ввести логин и пароль

При OC Windows:

- Выполнить комбинацию клавиш Win+R и ввести appwiz.cpl
- В открывшемся окне в панели слева нажать пункт «Включение или отключение компонентов Windows»
- Выбрать «Клиент Telnet» в списке компонентов и нажать «ОК»
- Выполнить комбинацию клавиш Win+R и ввести cmd
- Выполнить команду telnet <ip_address>
- Ввести логин и пароль

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1

По умолчанию определен пользователь с именем «admin» и паролем «admin».

7.2.2 Настройка пользователей

Команды режима конфигурации пользователей

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# configure UEP5-MK(config)# users UEP5-MK(config-users)#

Таблица 12 – Команды режима конфигурации пользователей

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
username name	username: (129) символов;	Создание учетной записи пользователя.
password password	password: (129) символов	 privilege_level – уровень привилегий
[level privilege_level]	privilege level: (user,	пользователя.
	manager, admin)/admin	
username name	username: (129) символов;	Изменение уровня привилегий существующего
level privilege_level	privilege level: (user,	пользователя.
	manager, admin)/admin	
delete name	name: (129) символов	Удаление учетной записи пользователя.

Уровень	Ограничения	
admin	Нет ограничений.	
manager	Запрещены критические операции:	
	 Настройка параметров пользователей; 	
	– Изменение PIN-кода дисплея;	
	– Настройка параметров SSH/Telnet/Web;	
	 – Загрузка конфигурации на устройство; 	
	 – Очистка конфигурации устройства; 	
	– Работа с макросами.	
user	Разрешены команды:	
	– Просмотр системной информации (show);	
	– Ping.	

Пример выполнения команд для задания пользователю «admin» пароля «eltex» и создания пользователя «operator» с паролем «pass» и уровнем привилегий «manager»:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# users
UEP5-MK(config-users)# username admin password eltex
UEP5-MK(config-users)# username operator password pass level manager
```

Разрешенные символы: 0-9, A-z, ./@ | \$*?+!#\$%,-()<=>^_:;&`'{}

Во избежание несанкционированного доступа к устройству рекомендуется установить имя пользователя и пароль, отличные от заводских.

7.2.3 Назначение ІР-адреса

Для возможности управления устройством из сети необходимо назначить устройству IP-адрес, маску подсети и, в случае управления из другой сети, шлюз по умолчанию.

Команды режима конфигурации сети

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# network
UEP5-MK(config-network)#
```

Таблица 14 – Команды режима конфигурации сети

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
ip address	prefix_lenght: (832) символов	Установить статический IP-адрес на
ip_address/prefix_length		устройстве.
ip address dhcp	–/включено	Включить получение адреса по протоколу
		DHCP.
ip default-gatewazy	ip_address: A.B.C.D	Установить шлюз по умолчанию.
ip_address		

Команды режима ЕХЕС

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Дестех

Таблица 15 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show networks	_	Отобразить текущие настройки сети.
show ip-route	_	Просмотр таблицы маршрутизации.

Пример выполнения команд:

Назначить статический IP-адрес и шлюз по умолчанию:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# network
UEP5-MK(config-network)# ip address 192.168.1.10/24
UEP5-MK(config-network)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

Просмотреть текущие настройки сетевого интерфейса:

```
UEP5-MK# show networks
Mode: static
IP address: 192.168.1.11
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
```

Назначить получение IP-адреса по протоколу DHCP:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# network
UEP5-MK(config-network)# ip address dhcp
```


По умолчанию DHCP-клиент включен.

7.2.4 Настройка протокола SNMP

Устройство содержит встроенный агент SNMP и поддерживает версии протокола v1/v2c. Агент SNMP поддерживает набор стандартных переменных MIB.

Команды режима конфигурации протокола SNMP

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# snmp
UEP5-MK(config-snmp)#
```

Данный режим доступен из режима глобальной конфигурации и предназначен для задания параметров работы протокола SNMP.

Таблица 16 – Команды	режима кон	фигурации п	ротокола SNMP
таолица то – поманды	режима кон	финурации н	

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
state enable	–/enable	Включение протокола SNMP.
state disable		Выключение протокола SNMP.
rocomm	community: (163)	Установить значение строки сообщества для обмена
community	символа/public	данными по протоколу SNMP:
		— <i>community</i> — строка сообщества (пароль) для
		доступа по протоколу SNMP.
trapsink	ip_address:	Настройка адреса сервера для отправки SNMP
ip_address	A.B.C.D;/	Trap/Inform сообщений.
	192.168.1.254	
traptype type	type : (1, 2c)/2c	Настройка версии протокола SNMP для сообщений
		Trap/Inform.
trapcomm	community: (163)	Установить значение строки сообщества для сообщений

community	символа/trap	Trap/Inform.
traplevel level	level: (traps,	Установить тип уведомлений.
	informs)/traps	

Команды режима ЕХЕС

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 17 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
show snmp	—	Отобразить текущие настройки протокола SNMP.

Пример выполнения команд:

Включить работу протокола SNMP, назначить snmp community, назначить адрес сервера для отправки Trap-сообщений:

```
UEP5-MK#
```

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# snmp
UEP5-MK(config-snmp)# rocomm public
UEP5-MK(config-snmp)# trapsink 192.168.1.100
UEP5-MK(config-snmp)# state enable
```

Просмотреть текущие настройки:

```
UEP5-MK(config-snmp)# do show snmp
state enable
traptype 2
rocomm public
trapsink 192.168.1.100:162
trapcomm trap
traplevel traps
```

7.2.5 Настройка параметров АКБ

Команды режима конфигурации параметров батареи

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)#battery
UEP5-MK(config-battery)#
```

Таблица 18 – Команды режима конфигурации параметров батареи

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
state enable	–/enable	Замкнуть контактор АКБ.
state disable		Разомкнуть контактор АКБ.
voltage value	value:	Установка напряжения содержания АКБ.
	(40.557.0)/53.5	
capacity value	value:	Установка емкости АКБ.
	(10200)/65	При изменении емкости применяется
		новое значение тока заряда АКБ, равное
		0,1*емкость АКБ, но не более 15 А.
current value	value:	Установка тока заряда АКБ.
	(0.515.0)/0	Минимальное и максимальное значения
		зависят от емкости АКБ и равны:
		Мин = 0,05*емкость АКБ

		Макс = 0.25*емкость АКБ (не более 15 А)
over-voltage value	value:	Установка напряжения отклонения АКБ
	(58.060.0)/58.0	для защиты от перезаряда.
under-voltage value	value:	Установка напряжения увеломления о
	(43 1 51 5)/45 5	низком заряде АКБ
low-voltage-disconnect value	value:	Установка напряжения отключения АКБ
	(40.5 57.0)/44.0	лля защиты от переразряда
temperature-sensor-status	_/выключено	Вилючение опроса внешнего
enable	7 BBINIO ACHO	
temperature-sensor-status		
disable		температурного датчика
temperature-offset value	value:	Позволяет внести коррекцию показаний
	(-1010)/0	термолатчика.
temperature-off value	value:	Установка значения, при котором
	(50 85)/70	отправляется увеломление о высокой
	(30	температуре АКБ.
service task task number	task number: (1.8):	Добавить залачу для проведения
parameters Training minutes	minutes: (1240):	тренировки батареи:
min volt	min_volt: (4453)	– task number – номер задачи:
		— <i>minutes</i> — время выполнения
		тренировки;
		 volt – минимальное напряжение,
		до которого необходимо
		разрядить батарею.
service task task_number	task_number: (18);	Добавить задачу для проведения
parameters Testing minutes	minutes: (16000);	тестировки батареи:
dg_current min_volt	dg_current: (-300.1);	— task_number — номер задачи;
	min_volt: (4453)	— <i>minutes</i> — время выполнения
		тестирования;
		 dg_current – сила тока, с которой
		будет разряжаться батарея;
		 volt – минимальное напряжение,
		до которого необходимо
		разрядить батарею.
service-task delete	task_number: (18)	Удалить задачу для проведения
task_number		тестирования/тренировки батареи:
		— task_number — номер задачи.
service-task schedule	task_number: (18);	Запустить тестирование/тренировку
task_number datetime	hh: (023);	батареи в назначенное время:
hh:mm:ss date month	mm: (059);	— task_number — номер задачи;
[recurring interval once]	ss: (059);	— <i>hh</i> — часы;
	day: (131);	— <i>mm</i> — минуты;
	month: (JanDec);	— ss—секунды;
	Interval: (1360)	— <i>day</i> — день;
		– <i>топіп</i> – месяц;
		 – інтервалідля повторения – арации
		задачи,
service-task schedule	task number (1 2).	Запустить тестирование/тренировии
SCIVIC-LUSK SCIEUUIC	interval· (1 - 260)	батареи сейчас
	interval. (±300)	— task number – номер залачи.
		— interval — интервал лля повторения

		задачи; — <i>recurring</i> — повторять задачу с указанным интервалом (interval); — <i>опсе</i> — запустить задачу один раз.
service-task schedule task_number pending	task_number: (18)	Приостановить запланированную задачу: — <i>task_number</i> — номер задачи.

Команды режима ЕХЕС

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 19 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение	Действие	
	по умолчанию		
show battery	_	Отобразить текущее состояние батареи.	
show battery	—	Просмотреть список запланированных/выполняющихся	
service-task		задач.	
show battery	—	Просмотреть отчеты по проведенным тестированиям/	
service-task		тренировкам батареи.	
reports			
copy battery-	—	Выгрузить отчет на удаленный tftp-сервер.	
service-task-		Синтаксис: tftp://host/[directory/] filename.	
reports		 host – IPv4-адрес или сетевое имя устройства; 	
<tftp_url></tftp_url>		— directory — каталог;	
		— filename— имя файла.	

Пример выполнения команд:

Настроить минимальные параметры, необходимые для эксплуатации АКБ:

```
UEP5-MK(config-battery) # voltage 53.5
UEP5-MK (config-battery) # capacity 65
Success! Current = 6.50
UEP5-MK(config-battery) # current 8.0
```

Просмотреть состояние батареи:

UEP5-MK# show battery Battery Type : Lead-acid Battery Voltage (V) : 48.093 Battery Current (A) : 0.200 Battery Status: : ABSENT

Просмотреть текущие настройки параметров батареи:

```
UEP5-MK# show config
battery
state enable
voltage 53500
capacity 65
current 8000
over-voltage 58000
under-voltage 45500
low-voltage-disconnect 44000
temperature-off 70
temperature-offset 0
temperature_sensor_status disble
```


Параметры, необходимые для эффективной эксплуатации батареи, необходимо смотреть в спецификациях самой батареи.

7.2.6 Настройка параметров АКБ

Команды режима конфигурации параметров МР54830

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# configure UEP5-MK(config)#power UEP5-MK(config-power)#

Таблица 20 – Команды режима конфигурации параметров батареи

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
blink number	number: 12	Включить мигание индикаторов модуля
		питания на 5 с.
fan-rpm lower-threshold value	value: 10004000	Задать порог для датчика скорости
fan-rpm upper-threshold value	value: 1400015000	вращения вентилятора.
input-voltage lower-threshold	value: 180200	Задать порог для напряжения входной
value		сети.
input-voltage upper-threshold	value: 240260	
value		

7.3 Команды управления системой

Команды режима privileged EXEC

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 21 – Команды управления системой в режиме privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по	Действие	
	умолчанию		
show alarms	—	Вывести информацию об авариях на устройстве.	
show alarms active	—	Вывести информацию об активных авариях на	
		устройстве.	
show battery	_	Вывести информацию об АКБ.	
show bootvar	_	Показать активный файл системного ПО, который	
		устройство загружает при запуске.	
show config	_	Вывести информацию о конфигурации устройства.	
show display	_	Отобразить информацию о дисплее.	
show journal-file	_	Вывести журнал событий.	
show logging		Вывести системный журнал.	
show networks	_	Вывести информацию о сетевых настройках.	
show power	_	Отобразить информацию о состоянии источников	
		питания.	
show power	_	Отобразить информацию об общем времени	
operating-time		работы источников питания.	
show power upgrade	_	Отобразить информацию о состоянии обновления	
		источников питания.	
show snmp	_	Вывести информацию о настройках SNMP.	
show sntp	_	Вывести информацию о настройках SNTP.	
show system		Вывести системную информацию.	
show users	_	Отобразить информацию о пользователях.	

show version	—	Отобразить	текущую	версию	системного
		программног	о обеспечени	ія устройства	a.
show interface	_	Просмотр состояния Ethernet-интерфейса.			
reboot	_	Перезагрузка модуля управления.			

Команды режима конфигурации параметров системы

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# configure UEP5-MK(config)# system

Таблица 22 – Команды управления системой в режиме privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
contact string	string: (163) символа/–	Задать контактную информацию устройства.
description	string: (196) символа/—	Задать описание устройства.
history value	value: 1128/10	Установить размер списка history.
hostname string	string: (129) символа/—	Задать сетевое имя устройства.
location string	string: (120) символа/—	Задать информацию о местоположении
		устройства.

7.3.1 Настройка даты и времени

Команды режима конфигурации времени

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# clock
UEP5-MK(config-clock)#
```

Таблица 23 – Команды режима конфигурации времени

Команда	Значение/Значение по	Действие	
	умолчанию		
set hh:mm:ss day	hh: (023);	Ручная установка системного времени:	
month year	mm: (059);	— <i>hh</i> — часы;	
	ss: (059);	— <i>mm</i> — минуты;	
	day: (131);	— <i>ss</i> — секунды;	
	month: (JanDec);	— <i>day</i> — день;	
	year: (20002037)	— <i>month</i> — месяц;	
		— <i>year</i> — год.	
summer-time state	–/disable	Включить переход на летнее время.	
enable			
summer-time state		Выключить переход на летнее время.	
disable			
timezone zone	zone: (14);	Установка значения часового пояса.	
hours-offset	hours_offset: (-12+12)	 – zone – слово, сформированное из 	
		первых букв словосочетания, которое	
		оно заменяет (описание зоны);	
		 hours-offset часовое смещение 	
		относительно нулевого меридиана	
		UTC.	

<u>Команды режима конфигурации протокола SNTP</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# configure UEP5-MK(config)# sntp UEP5-MK(config-sntp)#

Таблица 24 — Команды режима конфигурации протокола SNTP

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
state enable	–/disable	Включить протокол SNTP.
state disable		Выключить протокол SNTP.
polling-interval seconds	seconds: (3086400) /	Задать интервал опроса SNTP-
	86400 секунд	сервера.
remote-peer {ipv4_address	ip_address: A.B.C.D/-;	Задать адрес SNTP-сервера:
hostname}	hostname: (1158)	— <i>ipv4_address</i> — IPv4-адрес
	символов/—	узла сети;
		— hostname — доменное имя
		узла сети.

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 25 — Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
show clock	_	Показать системные время и дату.
show clock summer-	-	Отобразить параметры перехода на летнее время.
time		
show clock timezone	-	Отобразить параметры часового пояса.
show sntp		Показать текущие настройки протокола SNTP.

7.3.2 Настройка дисплея

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# display
UEP5-MK(config-display)#
```

Таблица 26 — Команды режима конфигурации дисплея

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
brightness level	level: (16)/3	Установить яркость дисплея.
language value	value: (ru, en)/ru	Установить язык дисплея.
pincode state enable	–/disable	Включить запрос PIN-кода для доступа в меню настроек.
pincode state disable		Выключить запрос PIN-кода для доступа в меню настроек.
pincode set pin	pin: (00009999)/0001	Установить PIN-код.
sleep-timeout minutes	minutes: (1999)/5	Установить время отключения дисплея: — <i>minutes</i> — минуты.

Установить таймер выхода из меню на дисплеи.

7.3.3 Настройка протоколов управления

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# UEP5-MK(config)#

Таблица 27 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
telnet server state	–/enable	Включить telnet-сервер.
enable		
telnet server state		Выключить telnet-сервер.
disable		
telnet server port	port: (165535)/23	Назначить порт для работы telnet-сервера.
port		
ssh server state	–/enable	Включить ssh-сервер.
enable		
ssh server state		Выключить ssh-сервер.
disable		
ssh server port port	port: (165535)/22	Назначить порт для работы ssh-сервера.
web server state	–/enable	Включить web server
enable		
web server state		Выключить web server
disable		

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 28 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
show telnet server	_	Просмотреть текущие настройки telnet-сервера.
show ssh server	—	Просмотреть текущие настройки ssh-сервера.
show web server	_	Просмотреть текущее состояние web-сервера.

7.3.4 Настройка макросов

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# UEP5-MK(config)#

Таблица 29 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
macro add word	word: (132) символа	Создать новый набор команд. Если набор с таким именем существует – перезаписать его. Набор команд вводится построчно. Закончить макрос
		можно с помощью символа @.

Aeltex

macro remove word

Удалить указанный адрес.

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 30 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
macro apply word	word: (132) символа	Применить указанный макрос.
<pre>show macro [name word]</pre>	word: (132) символа	Отобразить список макросов на устройстве.
copy macro tftp_url	_	Выгрузка файла с макросами на TFTP-сервер. Синтаксис: tftp://host/[directory/]filename. – host — IPv4-адрес или сетевое имя устройства; – directory — каталог; – filename — имя файла.
copy tftp_url macro	_	Загрузка файла с макросами с ТFTP-сервер. Синтаксис: tftp://host/[directory/]filename. – host — IPv4-адрес или сетевое имя устройства; – directory — каталог; – filename — имя файла.

Структура файла с макросами

Файл с макросами имеет строго определенный формат. Он начинается с заголовка === MACRO FILE ===, который идентифицирует файл как корректный набор макросов. Каждый макрос описывается в отдельной секции, начинающейся строкой вида --- macro_name ---, где macro_name — уникальное имя макроса (допустимая длина — от 1 до 32 символов). Внутри секции последовательно перечисляются CLIкоманды, которые выполняются при вызове макроса. Каждая команда записывается с новой строки в том виде, в котором она вводится в интерфейсе командной строки устройства. Завершение макроса обозначается символом @, после которого может быть объявлен следующий макрос.

Файл поддерживает загрузку не более 6 макросов. Если в файле содержится большее количество макросов, устройство обработает только первые 6, остальные будут проигнорированы. Имена макросов должны быть уникальными: при загрузке макросы с совпадающими именами перезаписываются новыми.

Пример файла с макросами:

```
=== MACRO FILE ===
--- macro_name_1 ---
show power
show battery
@
--- macro_name_2 ---
show system
@
```

7.3.5 Настройка сухих контактов

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# UEP5-MK (config)# dry-contacts UEP5-MK(config-dry-contacts)#

Таблица 31 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
state input enable	–/disable	Включить опрос состояния входных контактов.
state input disable		Выключить опрос состояния входных контактов.
state output enable	–/disable	Включить управление состоянием выходных
		контактов.
state output disable		Выключить управление состоянием выходных
		контактов.
description type number	<i>type</i> : (output <i>,</i> input)	Добавить описание для указанного контакта:
add word	number: (16) символа;	— <i>type</i> — тип контакта:
	<i>word</i> : (132) символа	— input — входной;
		<i>– output –</i> выходной.
		 <i>number</i> – номер контакта;
		— word — описание.
description type number		Удалить описание указанного типа.
remove		
initial-state type number	<i>type</i> : (output, input)	Установить начальное состояние для
value	number: (16) символа;	указанного контакта:
	<i>value:</i> (no-com, nc-	— <i>type</i> — тип контакта:
	com)/no-com	— <i>input</i> — входной;
		<i>– output –</i> выходной.
		— number — номер контакта;
		 value – значение:
		— <i>по-сот</i> — нормально-разомкнут;
		<i>– пс-сот –</i> нормально-замкнут.
mode type number value	<i>type</i> : (output, input)	Установить режим для указанного контакта:
	number: (16) символа;	 – type – тип контакта:
	value: (auto, static)/static	— input — входной;
		— output — выходной.
		— <i>number</i> — номер контакта;
		<i>– value –</i> значение:
		<i>– auto –</i> автоматическое
		управление;
		— <i>static</i> — управление вручную.
toggie type number value	type: (output, input)	изменить состояние для указанного контакта:
	number: (16) символа;	– <i>суре</i> – тип контакта:
	value. (open, close)	– прис – входной,
		- close - community = close - cl
		- сизе – замкнут. Команда работает только для контактор с
alarm-event output	number: (1 6) симеоло:	Лобавить событие тен для переилонения
alarm-event output		добавить сообние піса для переключения

Aeltex

number add mcu alarm	power_module_id: (16);	выходного контакта:
	input_contact_number:	— <i>number</i> — номер контакта;
	(16)	— <i>alarm</i> — авария:
		— communication-fault — ошибка
		связи с МСU;
		– undefined-firmware-version –
		неизвестная версия ПО МСU:
		 motherboard-undefined-device
		неизвестная корзина
alarm avant autnut		
		здалить соовние піса для переключения
		BBIXODHOIO KOHTAKTA.
uum		
		– иштт – авария.
alarm-event output		дооавить сооытие Акь для переключения
number add battery		выходного контакта:
alarm		— <i>number</i> — номер контакта;
		— <i>alarm</i> — авария:
		 absent – АКБ отсутствует;
		— state-discharge — АКБ
		разряжается;
		— state-low-voltage — низкий заряд
		АКБ;
		— high-temperature — высокая
		температура АКБ;
		 sensor-not-connected –
		температурный сенсор не
		подключен.
alarm-event output		Удалить событие АКБ для переключения
alarm-event output number remove battery		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта:
alarm-event output number remove battery alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: — number – номер контакта;
alarm-event output number remove battery alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: — <i>number</i> – номер контакта; — <i>alarm</i> – авария.
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: — number – номер контакта; — alarm – авария. Добавить событие модуля питания для
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power-		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: — number – номер контакта; — alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта:
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module		 Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: <i>пumber</i> – номер контакта; <i>alarm</i> – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: <i>пumber</i> – номер контакта;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – пumber – номер контакта; – пиmber – номер контакта; – пиmber – номер контакта; – пиmber – номер контакта;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		 Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: <i>пumber</i> – номер контакта; <i>alarm</i> – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: <i>пumber</i> – номер контакта; <i>пumber</i> – номер контакта; <i>пower_module_id</i> – номер модуля питания;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		 Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: <i>пиmber</i> – номер контакта; <i>alarm</i> – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: <i>пиmber</i> – номер контакта; <i>пumber</i> – номер контакта; <i>пower_module_id</i> – номер модуля питания; <i>alarm</i> – авария:
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – number – авария; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта: – number – номер контакта; – number – номер контакта; – number – номер контакта; – number – авария: – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – питber – номер контакта: – пиmber – номер контакта; – number – номер контакта; – номер модуля питания; – alarm – авария: – иndefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – – –
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – модуля – number – номер контакта; – модуля модуля – number – номер контакта; – модуля модуля – alarm – авария: – иndefined-device – неизвестный – undefined-firmware-version – – неизвестная версия
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		 Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: number – номер контакта; alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: number – номер контакта; power_module_id – номер модуля питания; alarm – авария: undefined-device – неизвестный модуль питания; undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта: – number – номер контакта; – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта: – number – номер контакта: – number – номер контакта; – nower_module_id – номер модуля – – number – авария: – иndefined-device – неизвестный модуль питания; – – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – – – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; –
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта: – – number – номер контакта: – number – номер контакта: – number – номер контакта; – модуля питания; – nuraenus; – номер модуля питания; – undefined-device – неизвестный модуль питания; – – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; –
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; – state-disabled – модуль питания отсутствует/выключен;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуль питания; – state-disabled – модуль питания – state-fault – модуль питания
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуль питания; – state-disabled – модуль питания инеисправен;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; – state-disabled – модуль питания отсутствует/выключен; – state-fault – модуль питания неисправен; – high-in-voltage – высокое
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; – state-disabled – модуль питания неисправен; – state-fault – модуль питания неисправен; – high-in-voltage – высокое входное напряжение сети на
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; – state-disabled – модуль питания неисправен; – state-fault – модуль питания неисправен; – high-in-voltage – высокое входное напряжение сети на модуле питания:
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; – state-disabled – модуль питания неисправен; – state-fault – модуль питания неисправен; – high-in-voltage – высокое входное напряжение сети на модуле питания;
alarm-event output number remove battery alarm alarm-event output number add power- module power_remove_id alarm		Удалить событие АКБ для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – alarm – авария. Добавить событие модуля питания для переключения выходного контакта: – number – номер контакта; – power_module_id – номер модуля питания; – alarm – авария: – undefined-device – неизвестный модуль питания; – undefined-firmware-version – неизвестная версия ПО модуля питания; – outdated-firmware – устаревшая версия ПО модуля питания; – state-disabled – модуль питания неисправен; – state-fault – модуль питания неисправен; – high-in-voltage – высокое входное напряжение сети на модуле питания;

		 high-fan-rpm — высокая скорость вращения кулера на модуле питания; low-fan-rpm — низкая скорость вращения кулера на модуле питания.
alarm-event output		Удалить событие модуля питания для
number remove power-		переключения выходного контакта:
module		— <i>number</i> — номер контакта:
nower module id alarm		— nower module id — номер молуля
		питания:
		- alarm - abanya
alarm-event output		Лобавить событие входных контактов для
number add dry-input-		Переключения выходного контакта.
contact		
input contact number		innut contact number - uomen producto
alarm avant autrut		
alarm-event output		удалить сооытие входных контактов для
inumber remove ary-		переключения выходного контакта:
		— <i>пипрег</i> — номер контакта;
input_contact_number		 — input_contact_number – номер входного
· · · · · ·		контакта.
alarm-event output		Добавить все события для переключения
number add all		выходного контакта:
		— <i>number</i> — номер контакта.
alarm-event output		Удалить все события для переключения
number remove all		выходного контакта:
		 <i>питber</i> – номер контакта.
action input number add	number: (16) символа;	Добавить макрос для указанного контакта:
macro	macro: (132) символа	 <i>number</i> – номер контакта;
		 тасто – название макроса.
action input number		Удалить макрос для указанного контакта:
remove		 <i>питber</i> – номер контакта;
		 тасто – название макроса.

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 32 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
show dry-contacts	_	Отобразить информацию о настройках сухих
		контактов.
show dry-contacts	_	Отобразить информацию о состоянии сухих
state		контактов.

7.3.6 Настройка гибернации

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
UEP5-MK# configure
UEP5-MK(config)# hibernation
UEP5-MK(config-hibernation)#
```

Aeltex

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
state enable	–/disable	Включить гибернацию модулей питания. Настройка параметров гибернации недоступна при активированной гибернации.
state disable		Выключить гибернацию модулей питания.
alarm-stop-period hours	hours: (1168)/72	Установить период остановки режима гибернации при аварии.
minimum-enabled- module-number number	number: (12)/2	Установить минимальное количество активных модулей питания. По умолчанию указано максимально количество модулей питания. Для работы гибернации укажите значение, отличное от максимального.
optimum-load-level percent	percent: (1090)/50	Установить уровень нагрузки модулей питания для перехода в гибернацию.
rotation-period days	days: (1365)/7	Установить период чередования модулей питания, находящихся в гибернации с рабочими модулями питания. По истечении периода запускаются все модули питания. Когда модули питания проработают rotation-stop-period, некоторые из них снова перейдут в режим гибернации.
rotation-stop-period hours	hours: (1168)/2	Установить период, на который все модули питания переходят в активный режим при ротации.
start-delay-time minutes	minutes: (1720)/10	Установить задержку при загрузке устройства до начала гибернации.
without-battery- state value	<i>value:</i> (enable, disable)/disable	Разрешить режим гибернации при отсутствии АКБ.
		использование этой настройки может привести к критическому отказу, так как модуль в гибернации не успеет

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 34 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
show hibernation	_	Отобразить информацию о настройках гибернации.
parameters		
show hibernation	_	Отобразить информацию о состоянии гибернации.
state		

Таблица 35 – Статусы гибернации

Состояние	Описание
Init	Инициализация гибернации. Система ожидает истечения задержки
	start-delay-time перед переходом в режим отслеживания нагрузки.
track load	Основной режим работы.
	Система непрерывно контролирует нагрузку:

	 При превышении заданного уровня (optimum-load-level) мо- дули выводятся из гибернации; При снижении нагрузки ниже порога модули возвращаются в гибернацию.
rotation	Временная приостановка гибернации на период rotation-stop- period (по умолчанию — 2 часа). Все модули переходят в активный режим для ротации.
alarm	Аварийное состояние. Гибернация автоматически отключается при: – Отключении входной сети; – Отсутствии АКБ (если without-battery-state = disable); – Извлечении модуля питания.

7.3.7 Настройка логирования

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK# UEP5-MK(config)#

Таблица 36 — Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по	Действие
	умолчанию	
logging syslog enable	–/disable	Включает отправку syslog-сообщений на удаленный
		сервер.
logging syslog		Выключает отправку syslog-сообщений на удален-
disable		ный сервер.
logging add host	ip_address: A.B.C.D/-	Добавить IP-адрес и сетевой порт syslog-сервера, на
ip_address port port	port: (165535)	который будут отправлены сообщения.
logging delete host		Удалить IP-адрес и сетевой порт syslog-сервера.
ip_address port port		
logging cli-command	–/disable	Включает логирование команд из CLI.
enable		
logging cli-command		Выключает логирование команд из CLI.
disable		
logging-severity	_	Изменение уровня сообщений.
severity		

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 37 — Команды режима Е)	KEC
--------------------------------	-----

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие	
show logging	—	Вывести текущие настройки логирования.	
show logging host	—	Вывести текущие настроенные syslog-серверы.	
show logging file		Вывести системный журнал.	
show journal-file		Вывести журнал событий.	
copy logs tftp_url	_	Выгрузка системного журнала на TFTP-сервер. Синтаксис: tftp://host/[directory/] filename. – <i>host</i> — IPv4-адрес или сетевое имя устройства; – <i>directory</i> – каталог;	

		— filename — имя файла.	
copy journal-file	—	Выгрузка журнала событий на ТFTP-сервер.	
tftp_url		Синтаксис: tftp://host/[directory/] filename.	
		— host — IPv4-адрес или сетевое имя	
		устройства;	
		— directory — каталог;	
		— <i>filename</i> — имя файла.	
clear logs	—	Очистить системный журнал.	
clear journal-file	_	Очистить журнал событий.	

7.3.8 Загрузка и выгрузка конфигурации

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 38 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие	
	умолчанию		
show config	—	Вывести информацию о конфигурации устройства.	
copy config	—	Синтаксис: tftp://host/[directory/] filename.	
<tftp_url></tftp_url>		 host — IPv4-адрес или сетевое имя устройства; 	
		— directory — каталог;	
		— filename — имя файла.	
copy <tftp_url></tftp_url>	_	Синтаксис: tftp://host/[directory/] filename.	
config		 host — IPv4-адрес или сетевое имя устройства; directory — каталог; filename — имя файла. 	
clear config	_	Сброс устройства до заводских настроек.	

7.3.9 Обновление системного программного обеспечения

Загрузка устройства осуществляется из файла системного программного обеспечения (ПО), который хранится во флэш-памяти. При обновлении новый файл системного ПО сохраняется в специально выделенной области памяти. При загрузке устройство запускает активный файл системного ПО.

Для просмотра текущей версии системного программного обеспечения, работающего на устройстве, введите команду **show bootvar:**

```
UEP5-MK# show bootvar
Boot :
Version : U-Boot 2011.12.NA
Active image :
VERSION : 1.1.0-b149
MD5 : 8aaf d9aafead0a39d027985f97fc3f8
Inactive image :
Version : 1.1.0-b149
MD5 : 8aaf2d9aafead0a39d027985f97fc3f8
```

<u>Команды режима EXEC</u>

Запрос командной строки имеет следующий вид:

UEP5-MK#

Таблица 39 – Команды режима ЕХЕС

Команда	Значение/Значение по	Действие	
	умолчанию		
upgrade boot	—	Обновление загрузчика.	
<tftp_url></tftp_url>		Синтаксис: tftp://host/[directory/] filename.	
		 host — IPv4-адрес или сетевое имя 	
		устройства;	
		— directory — каталог;	
		— filename — имя файла.	
upgrade image	—	Обновление образа ПО.	
<tftp_url></tftp_url>		Синтаксис: tftp://host/[directory/] filename.	
		 host — IPv4-адрес или сетевое имя 	
		устройства;	
		— <i>directory</i> — каталог;	
		— filename — имя файла.	
upgrade	_	Обновление образа ПО блока питания.	
mp_firmware		 imageA/imageB – выбор ячейки памяти, в 	
{imageA imageB}		которую будет загружено ПО;	
{1 2}{internal exter		 1/2 – выбор номера модуля питания; 	
nal <tftp_url>}</tftp_url>		 internal – загрузить ПО для блока питания 	
		из модуля управления;	
		 external – загрузить ПО с удаленного tftp- 	
		сервера.	
show power upgrade		Просмотреть состояние последнего обновления.	
show version	_	Просмотреть версию ПО на модулях питания.	
show bootvar	—	Просмотреть версию ПО на модуле управления.	

Пример выполнения команд:

Обновить модуль управления МК:

```
UEP5-MK#
UEP5-MK#upgrade image tftp://192.168.1.1/directory/filename
```

Обновить imageB блока питания 1 с удаленного сервера:

```
UEP5-MK # upgrade mp_firmware imageB 1 external tftp://192.168.1.1/directory/imageB
```


При обновлении модулей питания в ячейку imageA нельзя загрузить ПО с названием imageB. Образы ПО строго привязаны к своим ячейкам памяти.

8 МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ УЭП ЧЕРЕЗ SNMP

8.1 Настройка SNMP-сервера

Настройка SNMP-сервера с помощью CLI описана в разделе «Настройка протокола SNMP». Настройка SNMP-сервера с помощью web описана в Подменю «SNMP».

8.2 Просмотр параметров

Пример команды просмотра параметров по snmp:

snmpwalk -v2c -c {community} {ip-address} 1.3.6.1.4.1.35265.1.332

• community - строка сообщества (пароль) для доступа по протоколу SNMP

• ip-address - IP-адрес для управления устройством

MIB:	uep5.mib
------	----------

OID	Описание	Формат полученных значений
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.1.0	Состояние контактора АКБ	1 — включено 0 — отключено
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.2.0	Тип АКБ	0— Lead-acid (Свинцово-кислотный)
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.3.0	Напряжение содержания АКБ	значение в мВ
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.6.0	Напряжение перезаряда АКБ	значение в мВ
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.7.0	Напряжение низкого заряда АКБ	значение в мВ
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.8.0	Напряжение отключения АКБ	значение в мВ
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.9.0	Ток заряда АКБ	значение в мА
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.10.0	Емкость АКБ	значение в Ач
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.12.0	Наличие термодатчика	1 — подключен 0 — не подключен
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.1.13.0	Температура перегрева батареи	значение в °С

8.3 Мониторинг параметров АКБ

MIB: uep5.mib

OID	Описание	Формат полученных значений
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.2.1.0	Состояние АКБ	0— Отсутствует 1— Заряд 2— Разряд 3— Подзаряд 4— Разряд, низкое напряжение
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.2.2.0	Напряжение АКБ	значение в мВ
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.2.3.0	Ток заряда/разряда АКБ	значение в мА
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.2.4.0	Значение с термодатчика	значение в °С
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.2.5.0	Версия MCU	строка символов «0.0.0.0»

8.4 Мониторинг параметров модулей питания

MIB: uep5.mib

OID	Описание	Формат полученных значений
[id]	Номер модуля питания	Возможные значения id: 1, 2
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].1.0	Состояние модуля питания	0 — отключен 1 — включен
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].2.0	Напряжение модуля питания	значение в мВ
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].3.0	Ток модуля питания	значение в мА
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].4.0	Название модуля питания	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].5.0	Серийный номер модуля питания	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].6.0	Версия платы модуля питания	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].7.0	Производитель модуля питания	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].8.0	Скорость вентилятора модуля питания	значение об/мин
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].9.0	Uptime модуля питания	строка символов «0, 0:00:00»
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].10.0	Версия ПО модуля питания	строка символов

Seltex

1.3.6.1.4.4.35265.1.332.2.6.0	Суммарная нагрузка	значение в мА
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].11.0	Входное напряжение	значение в мВ
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.3.[id].12.0	Частота входной сети	значение в Гц

8.5 Данные об устройстве

MIB: uep5.mib

OID	Описание	Формат полученных значений
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.5.1.0	Название модуля управления	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.5.2.0	Серийный номер модуля управления	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.5.3.0	Версия платы модуля управления	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.5.4.0	Производитель модуля управления	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.5.5.0	МАС-адрес модуля управления	строка символов «ff:ff:ff:ff:ff:ff»
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.5.6.0	Версия ПО модуля управления	строка символов «1.1.0-b150»
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.6.1.0	Название устройства	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.6.2.0	Серийный номер устройства	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.6.3.0	Версия платы устройства	строка символов
1.3.6.1.4.1.35265.1.332.6.4.0	Производитель устройства	строка символов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: https://eltex-co.ru/support/ Servicedesk: https://servicedesk.eltex-co.ru/

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра:

Официальный сайт компании: https://eltex-co.ru/ База знаний: https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base Центр загрузок: https://eltex-co.ru/support/downloads